

Kuulokoje ei toimi

Kuulokoje on mykkä

- Varmista että paristokotelo on kiinni.
- Tarkista, onko paristo asetettu oikein kojeeseen tai vaihda paristo uuteen.
- Kuulokoje saattaa olla väärällä ohjelmalla, joten avaa ja sulje paristokotelo tai vaihda kuunteluohjelma M.
- Tarkista ensin, toimiiko äänenvoimakkuuden säätö ja voitko lisätä äänenvoimakkuutta. Ota kuulokoje käteesi ja purista kojetta nyrkissä. Kuulokojeesta tulisi kuulua viheltävä ääni.
- Tarkista ettei korvakappaleessa ole vettä tai vahaa ja puhdista tarvittaessa.

Kuulokoje vinkuu

- Tarkista, onko korvakappale asetettu oikein ja tukevasti paikalleen.
- Kojeen ja korvakappaleen välinen muoviletku voi olla kovettunut tai liian lyhyt. Vaihda väliletku uuteen.
- Tutkituta korvat omassa terveyskeskuksessa. Syynä saattaa olla korvakäytävän vahatulppa.

Kuulokoje katkoo tai ääni säröytyy

- Paristo saattaa olla heikko tai kostunut ja vaatii vaihdon. Muista antaa uuden pariston ilmastoitua 5-15 minuuttia kun olet irrottanut teipin pariston päältä.

Kuulokoje ei ole tarpeeksi voimakas

- Tarkista vinkuuko koje kun puristat kuulokojeen nyrkkiin.
- Vaihda uusi paristo. Paristo saattaa olla heikko tai ei ole asetettu kuulokojeeseen oikein.
- Tarkista, onko korvakappaleeseen tai letkuun kertynyt korvavahaa tai kosteutta, ja puhdista tarvittaessa.

Mikäli kuulokoje on rikki tai epäilet kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä kuulokeskukseen.