

Kuulokoje ei toimi

Kuulokoje on mykkä

- Varmista, että paristokotelo on kiinni.
- Tarkista, onko paristo asetettu oikein kojeeseen tai vaihda paristo uuteen.
- Kuulokoje saattaa olla väärällä ohjelmalla, joten avaa ja sulje paristokotelo tai vaihda kuunteluohjelma M.
- Tarkista ensin, toimiiko äänenvoimakkuuden säätö, ja voitko lisätä äänenvoimakkuutta. Tee tämä ottamalla kuulokoje käteesi ja puristamalla sitä'. Kuulokojeesta tulisi kuulua viheltävä ääni.
- Tarkista, ettei korvakappaleessa ole vettä tai vahaa, ja puhdista tarvittaessa.

Kuulokoje vinkuu

- Tarkista, onko korvakappale asetettu oikein ja tukevasti paikalleen.
- Kojeen väliletku saattaa olla kova ja vaihtamatta tai se on liian lyhyt.
- Tutkituta korvat esimerkiksi terveyskeskuksessa. Syynä saattaa olla korvakäytävän vahatulppa.

Kuulokoje katkoo tai ääni säröytyy

- Paristo saattaa olla heikko ja vaatii vaihdon.

Kuulokoje ei ole tarpeeksi voimakas.

- Tarkista ensin, toimiiko äänenvoimakkuuden säätö, ja voitko lisätä äänenvoimakkuutta. Tee tämä ottamalla kuulokoje käteesi ja puristamalla sitä. Kuulokojeesta tuli kuulua viheltävä ääni.
- Tutkituta korvat esimerkiksi terveyskeskuksessa. Syynä saattaa olla korvakäytävän vahatulppa.
- Paristo saattaa olla heikko ja vaatii vaihdon.
- Tarkista, onko korvakappaleeseen tai letkuun kertynyt korvavahaa tai kosteutta, ja puhdista tarvittaessa.
- Tarkista, onko paristo asetettu oikein kojeeseen. Jos tilanne ei parane, vaihda paristo.

Mikäli kuulokoje on rikki tai epäilet kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä kuulokeskukseen.