

Hörselapparaten fungerar inte

Hörapparaten är stum

- Kolla att batteriluckan är stängd
- Kolla att batterierna är satta rätt väg i apparaten eller byt ut dem mot nya.
- Apparaten kan vara programmerad på fel program, öppna batteriluckan eller byt till program M.
- Kolla om du kan ändra på volymen. Gör detta genom att ta apparaten i din hand och kläm på den. Ett visslande ljud bör höras.
- Kolla att det inte finns vatten eller vax på öron stycket och rengör vid behov.

Hörapparaten tjuiter

- Kontrollera att öron stycket är rätt placerat och sitter stadigt.
- Apparatus mellanslag kan vara för kort, eller har inte bytts på länge och är därmed för styv.
- Boka tid till till exempel hälsocentralen för att kolla öronen att det inte finns en vaxpropp i örat.

Ljudet från hörapparaten bryts

- Batterierna kan vara svaga och bör bytas.

Ljudet från hörapparaten är inte tillräckligt starkt

- Kontrollera först om du kan höja volymen. Gör detta genom att ta hörapparaten i din hand och kläm på den. Ett visslande ljud bör höras.
- Boka tid till till exempel hälsocentralen för att kolla öronen att det inte finns en vaxpropp i örat.
- Batterierna kan vara slut och behöva bytas.
- Kolla ifall det i öronstycket eller i slangen samlats vax eller fukt och rengör vid behov.
- Kolla att batterierna är satta korrekt i apparaten. Ifall att det inte löser problemet byt batterierna.

Ifall att hörapparaten är sönder eller du misstänker att hörseln blivit sämre, ta kontakt med hörselcentralen.