

ATK-laitteiden puhdistus ja desinfektio

Aineet: Neutraali tai heikosti emäksinen puhdistusaine, OL-suihke tai Easydes -niminen aine näppäimistön ja muoviosien desinfektioon.

Päivittäiset puhdistusvälineet: Nukkaamaton siivouspyyhe tai mikrokuituliina

Määräaikaiset puhdistusvälineet: Pensseli, imuri, painepullo

Puhdistuksessa huomioitavaa

Päivittäisen puhdistuksen saa tehdä sopimatta koneen käyttäjän kanssa. Sovi perusteellisesta puhdistuksesta erikseen. Tee puhdistus koneen ollessa sammutettuna, uloskirjattuna tai lukittuna. Varo kosteutta, etenkin koneiden tuuletusaukot ovat arkoja.

Käytä nukkaamatonta pyyhettä ja yleispuhdistusainetta. OL-suihketta tai Easydes –nimistä ainetta saa käyttää vain näppäimistön desinfiioivaan puhdistukseen. Plasma-näyttö pyyhitään ilman puhdistusainetta, kuivalla liinalla.

Päivittäinen puhdistus

Toimistotiloissa 1-2 kertaa viikossa.

- Näppäimistö: Pyyhi näppäimistö yleispuhdistusaineliuksella nihkeytetyllä pyyhkeellä.
- Näyttö: Pyyhi näyttöruutu kuivalla pyyhkeellä. Pyyhi näytön muoviosat nihkeällä pyyhkeellä.
- Keskusyksikkö: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä, ja varo ettei tuuletusaukkoihin mene kosteutta. Keskusyksikkö on tärähdysaltis (kiintolevyt), mutta se kestää varovaisen siirron. Varo johtojen irtoamista.
- Johdot: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
- Hiiri: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
- Tulostin: Sammuta (kysy lupa käyttäjiltä) ja pyyhi sen jälkeen nihkeällä pyyhkeellä.

Määräaikaispuhdistus

Puhdistus tehdään kerran kuukaudessa tai vuosittain, koneen käytöstä, käyttäjistä ja paikasta riippuen.

- Näppäimistö: Puhdista karkea lika ravistamalla. Harjaa joka väli. Pyyhi näppäinten päälliset yksitellen. Puhdista välit pyyhkeellä tai pensselillä.
- Näyttö: Pyyhi näyttöruutu kuivalla pyyhkeellä. Pyyhi näytön muoviosat nihkeällä pyyhkeellä.

- Keskusyksikkö: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä, ja varo ettei tuuletusaukkoihin mene kosteutta. Keskusyksikkö on tärähdysaltis (kiintolevyt), mutta se kestää varovaisen siirron. Varo johtojen irtoamista.
- Johdot: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
- Hiiri: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
- Tulostin: Sammuta (kysy lupa käyttäjiltä) ja pyyhi sen jälkeen nihkeällä pyyhkeellä.

Imuroiminen on paikallaan ahtaissa, hankalasti siivottavissa kohteissa.

Desinfektio

Kostuta nukkaamaton pyyhe OL-suihkeella tai Easydes- nimisellä aineella ja pyyhi näppäimistö sekä muoviosat. Näyttö pyyhitään kuivalla pyyhkeellä (mikrokuitu tai vastaava). OL-suihketta tai Easydesiä ei saa suihkuttaa suoraan atk-laitteisiin. Osasto vastaa aineen oikeasta käytöstä.

Hoitajat huolehtivat kiertovaunujen atk-laitteiden desinfektiosta joka kierron jälkeen. Laitoshuoltaja pyyhkii laitteen kerran päivässä yleispuhdistusaineella.

Laitoshuoltaja huolehtii eristystilojen atk-laitteiden desinfektiosta. Vastaanottojen hoitotilojen laitteet (poliklinikat, laboratorio, kuvantamiskeskus jne.) desinfioidaan vähintään kerran päivässä. Työnjaosta sovitaan osastokohtaisesti.

Litteiden näyttöpäätteiden puhdistaminen

Litteitä näyttöpäätteitä ei saa puhdistaa millään puhdistusaineella, vaan oikea keino puhdistukseen on nukkaamaton ja kuiva pyyhe. Mikäli lika on pinttynyttä, pyyhettä voi kosteuttaa vedellä, rutistaa lähes kuivaksi ja puhdistaa pinta.

Vaikka markkinoilla on erikoispuhdistustuotteita, ei näitä tuotteita saa käyttää TYKSissä. Mikäli mikrotietokoneeseen tulee vika ja todetaan, että konetta on puhdistettu koneen ohjeiden vastaisesti, takuu ei välttämättä korvaa vikaa huolimatta siitä, mistä vika johtuu.